

Blumenpresse

DAS BENÖTIGST DU DAZU:

2 Sperrholzbrettchen (oder ähnliches) 28 cm x 20 cm
4 Stk. Wellpappe 28 cm x 20 cm (Gemüseschachtel vom Unimarkt, Billa, ...)
4 Stk. Löschpapier 28 cm x 20 cm (A4)
4 Stk. Maschinenschrauben 40 x 6 mm
4 Stk. Flügelmuttern
Holzbohrer 6 mm, Schere, Lineal, Bleistift
frische Blumenblüten und Gräser
(ausreichend für zwei Lagen)

UND SO GEHT'S:

Sperrholz und Wellpappe auf die angegebene Größe zuschneiden. An den Ecken jeweils ein 6 mm Loch bohren. An Wellpappe und Löschpapier die Ecken abschneiden (die Löcher müssen frei sein).



Jetzt gehts ans Zusammenbauen und zwar in dieser Reihenfolge: Sperrholz - Wellpappe - Löschpapier - Blumen - Löschpapier - Wellpappe - Löschpapier - Blumen - Löschpapier - Wellpappe - Sperrholz. Dann die Schrauben durch die Löcher in den Ecken stecken und Flügelmuttern fest anziehen. Lasse die Blumen 3-5 Tage trocknen.

Du kannst die Vorderseite der Blumenpresse kreativ gestalten (bemalen, beschriften, mit gepressten Blumen bekleben, ...).



Tipp: Du kannst Blüten, Gräser, ganze Blumen, einzelne Blütenblätter oder auch Blätter von Bäumen pressen. Wichtig ist, dass du sie auf dem Löschblatt vorsichtig ausbreitest und die Presse erst öffnest, wenn die Blumen getrocknet sind.

Noch ein Tipp: Getrocknete Blüten auf Folie kleben oder Selbstklebefolie benutzen, für Grußkarten, Deko, ...

Viel Spaß, euer Manfred Winter

